


1. DESCRIPTION DU PRODUIT



1. PRODUCT DESCRIPTION


2. MONTAGE DE LA PINCE SUR LE SUPPORT

- 2.1. Insérer l'anse de la pince dans un support tel que crochet, console ou trou de traverse diamètre minimum 12 mm.
- 2.2. Presser sur l'extrémité de l'anse jusqu'au clip de verrouillage.

2. INSTALLATION OF THE CLAMP ONTO THE SUPPORT

- 2.1. Insert the anchoring loop into a support such as hook, bracket, cross arm hole minimum diameter 12 mm.
- 2.2. Press on the tip of the loop until the clip locking.

2.1



2.2



3. MONTAGE DU CÂBLE

- 3.1 Positionner le câble dans le corps de pince au milieu du canal.
- 3.2 Insérer le coin de la pince dans le corps en commençant par la partie proche de l'anse.
- 3.3. Si nécessaire, tendre le câble jusqu'à sa tension finale puis finaliser le serrage de la pince en faisant avancer manuellement le corps de pince vers l'extrémité du coin.
Prévoir suffisamment de mou dans le brin lâche du câble pour anticiper un léger mouvement de la pince lors d'une éventuelle surcharge sur la portée de câble, en respectant le rayon de courbure minimum du câble.


3. INSTALLATION OF THE CABLE

- 3.1 Put the cable into the clamp body in the middle of the channel.
- 3.2. Put the clamp wedge into the body starting from the part close to the anchoring loop.
- 3.3. If necessary, pull on the cable up to its final strength then finalize tightening of the clamp by moving manually the clamp body in direction of the wedge end.
Allow enough slack on the un-stretched side of the cable to anticipate a slight movement of the clamp during an eventual overload on the cable span, respecting the minimum bending radius of the cable.

3.1



3.2



3.3

